

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ И ОТДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЮ

Удаление нагара

В процессе эксплуатации автомобиля на днищах поршней и стенках камеры сгорания отлагается нагар, который ухудшает отдачу тепла, вызывает детонацию и самовоспламенение рабочей смеси.

Для удаления нагара без разборки двигателя нужно:

1. Пустить **двигатель** и прогреть его до нормальной температуры.
2. Вывернуть свечи и с помощью шприца залить в каждый цилиндр по 200 см³ смеси из 80% керосина и 20% масла, применяемого для двигателя.
3. Ввернуть старые негодные **свечи**, повернуть рукояткой коленчатый вал на 5—6 оборотов и оставить в таком положении двигатель на 8—10 час
4. Установить исправные свечи, пустить двигатель и дать ему работать на средних оборотах в течение 10—15 мин., при этом размягченный нагар сгорает.
5. Заменить **масло** в картере двигателя.